



ООО «Тайпит – ИП»
 193318, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2
 Тел.: +7 (812) 326-10-90
 Факс: +7 (812) 325-58-64
 www.meters.taipit.ru

Тип счётчика\Тип параметра**	Текущие ПСМ	ПСМ на начало суток	Опрос текущей мощности	Опрос максимальной мощности	Опрос 30-минуток	Чтение состояния реле	Управление реле (вкл\выкл)	Чтение лимитов мощности	Установка лимитов мощности	Синхронизация времени
Меркурий 230**	+	+	-	-	-	x	x	x	x	+
Пульсар 10к***	+	+	x	x	-	x	x	x	x	-
СОЭ 55***	+	+	-	-	x	x	x	x	x	-
СЭТ***	+	+	-	-	+	x	x	x	x	+
СЭБ***	+	+	-	-	-	x	x	x	x	-

** Приведено для соответствующей модификации данного типа счётчика поддерживающей данные функции
 *** Знак "-" может означать как отсутствие поддержки данной функции у данного типа счётчика, так и просто у данного типа счётчика такой функции