

- 1К - Кнопка 1 (Ввод), короткое нажатие
- 1Д - Кнопка 1 (Ввод), длительное нажатие
- 2К - Кнопка 2 (прокрутка вверх / прокрутка влево) Короткое нажатие
- 2Д - Кнопка 2 (Локальный Выход) Длительное нажатие
- 3К - Кнопка 3 (прокрутка вниз / прокрутка вправо) Короткое нажатие
- 4К - Кнопка 4 (Вспомогательная индикация) Короткое нажатие

ПРИМЕЧАНИЕ:  
 \*Щ\* возвращает к первому кадру Меню.  
 Переход в режим цикла осуществляется нажатием 1К из основного кадра (МЕНЮ 0)



